

bebird Note3 Pro Max使用時のご注意事項

この度は、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
以下の点にご注意の上ご使用ください。

- ・レンズを清掃する際には、付属のアルコール綿棒又はアルコールコットンなどで拭いてください。付属の綿棒は本体清掃用です。人体には使用しないでください。
- ・本体は防水仕様ではないため、水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・製品を充電する充電端子が露出しており、金属片等の異物が入らないようにご注意ください。異物が入ると発煙/発火の原因となります。

本製品の取扱説明書に誤記や追記事項がございます。お詫びして訂正いたします。なお、一部の取扱説明書はすでに訂正されております。

1. 正誤表

	付属品収納ボックス	サポートセンターの名称	使用上の注意事項 1.	使用上の注意事項 5.	使用上の注意事項 7.	使用上の注意事項 9.	サポート情報
誤	押しながら時計回りで、収納ボックスを開ける	カスタマーセンター カスタマーサービス	レンズを清掃する際には、アルコールコットンなどで拭いてください。	本体は水などで洗わないでください。	DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。充電しながら本製品を使用しないでください。	ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っている為で、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速やかに中止してサポートセンターにご連絡をお願い致します。	サポート連絡先
正	反時計回りに収納ボックスの上部（透明部分）を回すと収納ボックスが開きます。	サポートセンター	レンズを清掃する際には、付属のアルコール綿棒又はアルコールコットンなどで拭いてください。付属の綿棒は本体清掃用です。人体には使用しないでください。	本体は防水仕様ではないため、水につけたり、水をかけたりしないでください。	DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。充電しながら使用しないでください。また、製品を充電する充電端子が露出しており、金属片等の異物が入らないようにご注意ください。異物が入ると発煙/発火の原因となります。	ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っている為で、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速やかに中止してQRコードをカメラで読み取り、サポートセンターにご連絡をお願いいたします。	サポートセンターはこちらへ

2. 追記事項 同梱物の使用方法

同梱物の使用方法

追記事項

<アルコール綿棒>

- ・本体カメラ先端部などを清掃するために使用します。

<ソフト綿棒>

- ・本体カメラ先端部などを清掃するために使用します。

<クリーニング用ブラシ>

- ・本体カメラ先端部、充電部などの汚れや異物の付着が酷い時に付着物を取り除くために使用します。

<シリコン製保護カバー>

- ・カメラ部分で耳道を傷つけないよう保護するために使用します。

<充電方法>

- ・充電スタンド外面の充電口に付属のUSB Type-C充電ケーブルを接続します。
- ・USB Type-C充電ケーブルの反対側（USB-A）を充電器（別途ご用意が必要）に接続します。
- ・製品本体の持ち手部分を下にして充電スタンドに挿し立てます。持ち手部分の電源ランプが赤く点灯したら充電開始です。充電が終了すると消灯します。
- ・製品本体は充電しながらの使用はできません。

以上